



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
**ЗАРЕЧЬЕ**

# Набор мебели "Рица"

## Тумба для теле-и радиопаратуры

### Модуль РЦ-4

Проект БНЗ 100.04.00.00.00

## Инструкция по сборке

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции


### I. Подготовка деталей к сборке

- 1, 2, 3, 4 - 410x360 - 4шт.
- 5, 6, 7 - 1700x360 - 2 шт.
- 7 - 440x40 - 2 шт.
- 8, 1 - 812x220 - 1 шт.
- 5, 2 - 300x120 - 4 шт.
- 8, 3, 8, 4 - 741x120 - 4 шт.
- 9, 1 - 812x338 - 1 шт.
- 10 - 416x342 - 2 шт.


- ХДФдно 771x298 - 2 шт.
- 11 - ХДФ 806x214 - 2 шт.
- 12 - ХДФ 451x214 - 4 шт.

### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

Лента без пружины - 4шт.	
Шуруп 4x16 - 16 шт.	
Ответная планка - 4шт.	
Шуруп 3x20 - 32 шт	
Ключ №4 для завинчивания винта - 1 шт. (только в комплекте с директой под ключ-шестиграннык)	
Винт-директа 7x50 - 24 шт	
Упор-защелка - 2 шт.	
Стяжка эксцентриковая Rastex 15/16 в комплекте - 16 шт	
Опора - 6 шт.	
Шуруп 4x16 - 24 шт.	
Саморез 4x30 - 4 шт	
Направляющие шариковые L=300мм - 2 комплекта	
Шуруп 3,5x16 - 24 шт	
Ручка - 2 шт.	
Винт 4x22 - 4 шт.	
Полкодержатель - 8 шт.	
Амортизатор - 4 шт.	



Инструмент для сборки в комплект поставки не входит



#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель оставалась Вам радостью, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.


#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:
- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять загрязнения для ухода за мебелью;
- составными, предназначенными для ухода за мебелью;
- береечь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделие от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не содержать изделие в сырости, неоплачиваемых, непроветриваемых помещениях;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- не перевешивать по поверхности тяжелые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не прилагать при протирке бытовые чистящие средства;
- после сборки изделие установить на ровной, горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.


Нажать деблокировочный рычаг для снятия части 2, закрепить ее на блок ящика по наколкам для регулировочного отверстия, затем зафиксировать направляющие шурупами 3,5x16 в круглые отверстия

## 2. Сборка тумбы


2.1



2.2




Установка петель



опоры крепить по наклейкам.



2.3



### Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.  
Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателю в магазин, где была приобретена мебель.  
Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.  
Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

### Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой-2мес.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;
  - ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
  - использование изделия не по назначению;
  - ущерб в результате умысленных или ошибочных действий потребителя;
  - ущерб или утрата изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы ( стихий, пожар, молния, и т.п.), несчастных случаев;
  - при наличии следов постороннего вмешательства;
  - при изменении конструкции изделия.
- Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поставленных новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией. Срок службы изделия 10 лет